

<逆ステアリング補正機能のご使用について徹底のお願い>

走行時には、再度下記のとおり、ご使用上の注意を守っていただき、安全な運行をお願い申し上げます。

記

1．逆ステアリング補正機能のご使用について

逆ステアリング補正スイッチは、作業場内走行に限定してご使用ください。
公道走行時は、必ず逆ステアリング補正スイッチをOFF(表示ランプ消灯)にし、走行してください。

走行中に、逆ステアリング補正スイッチの操作は絶対行わないでください。

2．逆ステアリング補正機能の作動確認について

逆ステアリング補正機能について、再度、取扱説明書の「逆ステアリング補正スイッチ」の項目をご熟読お願い致します。

また日常の作業場内走行で、逆ステアリング補正スイッチをご使用される場合は、取扱説明書にもとづき、その補正機能が正常に作動するかのご確認をお願い致します。

なお、故障等不具合が判明した場合は、速やかに弊社サービス、または指定サービス工場へご連絡ください。

以上